4. Printed Circuit Board Diagram

4-1 MAIN TOP VIEW


MCD-SM55(MAIN-PCB)
AH41-00435A
REV 5
C609
L601
DCJACK1
C605
C602
C603
16
1
CW101
DZ601
BATTERY
CHARGE SW
C108
R435
CW401
1
6
C703
B705
C704
B702
LJACK1
B701
RJACK1
L802
C803
C804
C724
B703
C712
C711
Q409
C723
R712
1
C306
CW102
L602
Q605
6
C606
C611
VR701
SW401

4-2 MAIN BOTTOM VIEW


CW103
IC202
IC203
KS9276
KS9286C01
IC401
LC875032A
IC101
IC402
X401
X201
IC301
BH6508FS
IC302
IC701
IC601
IC602
Q601
Q602
Q603
Q604
Q606
Q701
Q702
Q704
Q801
Q802
Q803
Q804
Q805
D401
D601
D603
L101
L301
L302
L603
L701
L801
MSW1
C101
C301
C401
C607
C616
C725
R801
R802
R804
R805
R720
R721
B704
B706

4-3 FRONT

*** TOP VIEW**


FCW1
10
FR8
FR7
FC12
FSW8
FSW9
FLCD1
FR10
FR11
FR9
MCD-SM75/SF75.FRONT
CODE NO.AH41-00442B
REV NO. 0
FR12
FC11
FC1
FC2
FC3
FC4
FC5
10
FC10
20
FR2
FR1
FR4
FSW4
FSW2
FSW3
FSW1
FR6
FR3
FC8
FC6
FR5
FC9
FC7
FSW6
FSW7
FSW5

*** BOTTOM VIEW**